montageanleitung Kubus mit Profil 41/12













Der Kubus mit Profil 41/12 wird nach Maßanforderung in 12 Profilen, und 8 Eckverbindern geliefert.

Die 4 unteren Doppelnutprofile werden mittels Eckverbindern zusammen gesteckt.

Danach werden die vier Seitenprofile aufgesetzt. Zuletzt wird der obere, fertig vormontierte Rahmen (wie Boden) mit dem Unterteil verbunden. Der Zusammenhalt der Profile wird durch das Einziehen der Stoffe gewährleistet.

Der bedruckte oder unbedruckte Stoff wird auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flachkeder versehen.

Nun kann der Stoff eingespannt werden, eine Stoffbespannung ist 4-seitig, 5-seitig oder komplett geschlossen möglich.

An einer Ecke einer Kubusseite beginnend drehen sie den angenähten Flachkeder mit beiden Händen um 90° nach innen, und fügen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie an allen vier Ecken und den Längsseiten.

Ein Austausch der Bespannung ist jederzeit möglich. Der fertige Kubus kann mittels ausreichender Abhängepunkte über Kubusklammern abgehängt werden oder direkt auf den Boden gestellt werden.



Flughafenstr. 4 A D-27809 Lemwerder Telefon: +49(0)421 -69 35 2 - 0 Telefax: +49(0)421 -69 35 2 - 14 info@procedes.de www.procedes.de